

Руководство по эксплуатации

Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт

ЭЛЕКТРОПЛИТКА «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт, цвет - белый, АРТ. CR-PSN-A1-3-AS-22

ЭЛЕКТРОПЛИТКА «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт, цвет - черный, АРТ. CR-PSN-A1-3-AS-23

ЭЛЕКТРОПЛИТКА «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт, цвет - коричневый, АРТ. CR-PSN-A1-3-AS-24

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Уважаемый покупатель!

Спасибо Вам за то, что выбрали продукцию АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков».

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы изделия.

Устройство

Основные комплектующие электроплитки:

- 1 - корпус
- 2 - нагревательный элемент
- 3 - световой индикатор
- 4 - регулятор мощности
- 5 - шнур питания с евровилкой

Комплект поставки

Электроплитка, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Упаковка, шт	1

Назначение

Вы приобрели электроплитку «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт, предназначенную для приготовления пищи в домашних условиях. Не рекомендуется использовать изделие в промышленных целях.



Технические характеристики изделия (электроприбора)

Технические характеристики	Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт	Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт	Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт
Артикул	CR-PSN-A1-3-AS-22	CR-PSN-A1-3-AS-23	CR-PSN-A1-3-AS-24
Тип продукта	ЭПТ1-1,2/220	ЭПТ1-1,2/220	ЭПТ1-1,2/220
Номинальная мощность, кВт	1,2	1,2	1,2
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Класс защиты от поражения электрическим током	1	1	1
Степень защиты от влаги и попадания твердых частиц	IP20	IP20	IP20
Масса нетто, не более, кг	1,4	1,4	1,4
Масса брутто, не более, кг	1,6	1,6	1,6
Материал и цвет корпуса	сталь с порошковой покраской белого цвета	сталь с порошковой покраской черного цвета	сталь с порошковой покраской коричневого цвета
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	275x273x84	275x273x84	275x273x84
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм	305x295x90	305x295x90	305x295x90

Требования безопасности

- Не используйте изделие с поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей электроприбора.
- Все работы по очистке и перемещению изделия производите только после отключения его от сети.
- Не используйте электроприбор со скрученным шнуром питания, не перегибайте и не сворачивайте шнур вокруг электроплитки.
- Не вынимайте вилку из розетки до выключения электроприбора.
- Не тяните за шнур питания.
- Если электроприбор не используется, отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному изделию или шнуру питания мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям изделия.

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Электроприбор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроприбора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для предотвращения игры с электроприбором.

Подготовка к работе

- Перед включением внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и соблюдайте его требования.
- Установите электроплитку на столе или подобной горизонтальной поверхности.
- При покупке или после длительного перерыва в работе просушите электроплитку, выдержав во включенном состоянии 10 минут.

Эксплуатация электроплитки

- Для включения электроплитки поверните ручку регулятора мощности вправо по часовой стрелке, для выключения – влево до щелчка. Световой индикатор сигнализирует о работе нагревательного элемента.
- Не оставляйте без надзора включенный в сеть электроприбор.
- Не используйте электроплитку вблизи легковоспламеняющихся веществ и материалов.
- Не используйте электроплитку для обогрева помещения.
- Не ставьте на электроплитку ёмкость массой, превышающей 10 кг и/или выступающую за габариты конфорки более чем на 5 см.
- Не допускайте попадание жидкости внутрь электроплитки.
- Не используйте посуду из нержавеющей стали и/или с неплоским дном, что может привести к перегреву.

Уход

Электроплитка не требует особого ухода. Корпус электроплитки следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Для чистки загрязненного экрана поверните нагревательный элемент вверх для доступа к загрязненной поверхности. Очистите экран без использования абразивных и/или едких чистящих средств.

Транспортирование, хранение и утилизация



Транспортирование электроприборов может проводиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения электроприборов внутри транспортных средств. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69.

Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе).

Утилизация изделия проводится в порядке, установленном Законом РФ от 24.07.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормативными актами.

Сведения о сертификации



Товар сертифицирован.

Гарантийные обязательства

Завод – изготовитель в течение 1-го года со дня продажи, но не более 2-х лет с момента изготовления гарантирует безвозмездное устранение недостатков изделия при условии, что потребитель не нарушил условий эксплуатации и электроприбор поступил на ремонт и исследование в чистом виде, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи.

Срок службы – 5 лет.

Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования электроприбора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.

Гарантийное обслуживание изделия не производится в случае, если:

- ✓ в руководстве по эксплуатации отсутствует отметка о продаже;
- ✓ имеются следы разборки изделия;
- ✓ повреждения возникли вследствие:
 - перегрузки в сети питания, неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов, использование не по назначению);
 - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т.п.);
 - ненадежного электрического контакта при подключении изделия к электросети;
 - неправильной транспортировки или хранения.

В связи с постоянными работами по совершенствованию электроплитки, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию, упаковку изделия без дополнительного уведомления покупателя об этих изменениях.

Свидетельство о приемке и продаже

Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт соответствует ТУ 27.51.28.130-003-24122127-2018

Дата выпуска

Штамп ОТК

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийные мастерские:

180004, г. Псков,
ул.Солнечная, д.14,
АО «ЗЕНЧА-Псков»,
тел.: +7 (8112) 29-06-50, 29-06-60

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)	
Изыят _____	(дата)
Исполнитель _____	(ФИО)
----- линия отреза	
АО «ЗЕНЧА-Псков» 180004, г. Псков, ул. Солнечная, д.14	
Талон №1	
на гарантийный ремонт Электроплитка «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт	
Продан магазином _____	
(наименование и номер магазина)	
Дата продажи _____	Штамп магазина
Выполнены работы _____	
Исполнитель _____	Владелец _____
(ФИО)	(Подпись)
(наименование предприятия выполнившего ремонт, его адрес)	
М.П. _____	(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего работы)

